SAMSUNG

Téléphone mobile Mode d'emploi

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de vo téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-35779E French. 08/2013. Rev. 1.2



- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qu pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre
- utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro
- personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

- Nationitéz pas votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil et que). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung. Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Consignes de sécurité

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci

coule ou est endommagée
Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-lon en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- · Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays con-batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Attention: Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

- stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

 Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

 Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximit d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences es par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques
- d'explosion.

 Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.

 N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels su
- de restet curiculture avoyation votre téléphone.

 Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.

 Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques d'appendres la neligie. La neligie, le verglas et une circulation dense
- sont des facteurs dangereux
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale
- repetions descontre votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques. Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

- d'accident de la route ou u urgence mouveur, constant d'urgence local.

 Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

 Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des
- · Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs

- Ne conservez pas votre telephone a proximite de champs magnétiques

 Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

 Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

 N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures
- es et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.

Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières

- Intricielles
 Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
 L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. S la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeu

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée
- avant utilisation. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. isez la batterie pour votre téléphone uniquement.
- N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et
- fournitures homologué(e)s par Samsung Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnem
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués


Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion. Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- ר ביים אינים ויים נפופיווסופ:

 Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- uautunime.
 Parlez directement dans le microphone.
 Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.



 Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque ou des



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident. Diminuez toujours le volume avant de connecter des
- Diminuez foujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

 Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de branchez le sequelles écouteurs et l'appareil
- brancher le casque/les écouteurs sur l'appare Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vousmême votre téléphone Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone

- peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout pesoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente amsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil Ne jamais pennere in apposer a dutocolinats sur votre appareir La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouffures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une
- gomme.

 Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer. Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des

fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessorres avec prevauur. Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque d

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

- Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Protégez vos données importantes

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence

 Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la contraction de l Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

reu d'aismettez pas d'éléments protegés par des droits d'auteur que Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur le droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisati frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteurs.

Informations sur la certification DAS

Intormations sur la Certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition
aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de

l'Union européenne. Ces normes empéchent la vente d'appareils mobiles
qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le
nom de DAS ou Debit d'absorption spécifique) de 2 Wikg.
Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était
de 0,783 Wikg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle
sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que
l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de
base la plus proche. Le téléphone minimés ainsi votre exposition globale
à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles
dés sue cela est possible.

dès que cela est possible Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possibl rai aineuls, il est egialentent recommande d'uniser autant que posse le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le télépho du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques n'indiquent en rien que

et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes es, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile

l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Decnets a equipements electriques et electroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans
d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
es ymbole sur le produit, ses accessoires ou sa
documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires
electroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB,
etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des

produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur

risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos

recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. I produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres dé professionnels et commerciaux.


Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

sélective sont mis en place)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/eñe. Visit la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Présentation du téléphone



Touche de confirmation Permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer votre saisie. Depuis l'écran d'accueil, permet

d'accéder au mode Menu Il est possible que cette touche soit attribuée à d'autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique. 2

Touche d'appel
Permet d'appeler un
correspondant ou de répondre
à un appel. Depuis l'écran
d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Lorsque l'écran est verrouillé. permet d'envoyer un message

SOS.

4



Voir « Activer et envoyer un message SOS »

Touche de verrouillage du clavier Permet de verrouiller ou de

déverrouiller les touche

Touches écran mettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écrai 6

Touche de navigation (haut/ bas/gauche/droite) Permet de faire défiler les options de menu. Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (gauche/droite/haut/bas), Permet de simuler un appel (bas Voir « Simuler des appels » Il est possible que l'écran d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis diffère(nt) selon l'opérateur.

0 Touche Marche/Arrêt Permet d'allumer ou d'éteindre le

Permet de mettre fin à un appel En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir

Touches alphanumériques

téléphone (maintenir enfoncée).



C € 0168

Insérer la carte SIM et la batterie

et insérez la carte SIM



2. Insérez la batterie et replacez le cache arrière, puis vissez pour repositionner le cache.





Charger la batterie

1. Branchez un chargeur



2. Une fois le chargement terminé débranchez le



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit reste à proximité de la prise
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoires microSDTM ou microSDHCTM jusqu'à 16 GB (en fonction du type et du fabricant de la carte).



- · Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- 1. Retirez le cache de la batterie.
- 2. Installez la carte en orientant la puce vers le bas



- 3. Enfoncez la carte mémoire dans son logement et ramenez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se verrouille
- Remettez le cache de la batterie en place.

Protéger la résistance à l'eau et à la poussière de votre téléphone

Votre téléphone offre une protection limitée contre l'exposition accidentelle à l'eau dans certaines conditions, mais il ne faut jamais l'immerger intentionnellement dans l'eau.

- N'exposez pas votre téléphone à de fortes pressions d'eau ou à tout autre liquide (comme de l'eau salé, de l'eau ionisée ou de l'eau sale).
- · Si le téléphone est mouillé, séchez-le soigneusement avec un chiffon doux propre.
- · Assurez-vous que tous les caches sont correctement alignés et bien fermés.
- · Maintenez toujours propres le cache arrière, le cache de la prise casque, le cache de la prise multifonction et la zone les entourant, et faites bien attention à ne pas les endommager En cas de contamination de ces zones, elles pourraient ne plus fournir de protection contre l'eau et la poussière.
- Toute réparation du téléphone peut réduire la protection contre l'eau et la poussière. Évitez d'exposer le téléphone à l'eau et à la poussière s'il a subi des réparations.
- Exposer le téléphone à des températures extrêmes peut réduire sa protection contre l'eau et la poussière. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C




Les caches de la batterie, du connecteur pour casque et du connecteur à fonctions multiples peuvent s'ouvrir légèrement en cas de choc violent de l'appareil. Le cas échéant, veillez à bien remettre en place et refermer tou les caches, sans quoi ces demiers ne protégeront plus l'appareil de l'eau.

Icônes d'information



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] [To] (représente la touche Marche/Arrêt)

Signes supérieur à et inférieur à : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : < OK > (fait référence à

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone

- Maintenez la touche [] enfoncée
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire)
- 3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.



Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur < Menu> pour accéder au mode Menu



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au

- 2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu
- 3. Appuvez sur < Sélec. > ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuvez sur < Retour > pour revenir à l'écran précédent Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil • Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie



- du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus contactez votre opérateur
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux

Passer un appel

- 1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- 2. Appuyez sur [---] pour composer le numéro. 3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- 1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [-]. 2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [].
- Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez Param. → Profils de sons

- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régle le volume de la sonnerie

- Appuyez sur < Modifier> → Volume
- Sélectionnez Sonnerie d'appel.
- 5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur <Sauveg.>

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.



Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez Param, → Profils de sons. Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas
- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



- Appuyez sur < Modifier > \rightarrow Sonnerie appel vocal.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 5. Choisissez une sonnerie.

numéro ou un non

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [--].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner 3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner un

4 Appuvez sur la touche de confirmation pour afficher les s d'un appel ou sur [-] pour composer le numéro

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou tâches à venir. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et besoins



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu sélectionnez Param. → Affichage Accueil intelligent et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur < Modifier>. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil
- intelligent. Vous pouvez ajouter ou supprimer les raccourcis voulus dans la barre d'outils des raccourcis. Appuyez sur <Options> → Modifier les raccourcis.
- Appuyez sur < Options> → Enregistrer.
- Appuyez sur la touche de confir



Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez Param. → Affichage → Accueil intelligent et faites défiler vers la gauche ou la droite pour

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément

Saisir du texte

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [X] pour basculer en mode symbole.
- Maintenez la touche [\divideontimes] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie. Mode T9

- 1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour
- insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole Appuvez sur la touche alphanumérique correspondant au

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte

· Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de

- Pour effacer des caractères un par un appuvez sur < Effacer>. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche < Effacer > enfoncée.
- sur [0]. · Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact



l'emplacement de stockage utilisé pour enregistre de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour change l'emplacement de stockage : en mode Menu, appuyez sur Contacts → <Options> → Paramètres → Emplacement d'enregistrement → un emplacement de stockage

- téléphone et appuyez sur < Options >
- 2. Sélectionnez Ajouter aux contacts → Créer un contact → un emplacement de stockage (si nécessaire)
- Saisissez les coordonnées du contact.
- pour ajouter le contact à la mémoire

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- 2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler
- Voir « Saisir du texte

Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4

4. Appuyez sur <Options $> \rightarrow$ Ajouter multimédia et ajoutez un élément.

5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message

En mode Menu, appuyez sur Messages → Boîte de

réception. 2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher des SMS ou MMS

Simuler des appels Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non

Activer la fonction de simulation d'appel

En mode Menu, sélectionnez Param. \rightarrow Appels \rightarrow Appel simulé \rightarrow Activer appel simulé \rightarrow ON.

Simuler un appel

- · Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- · Si les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

Activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur Messages → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la
- fonction de message SOS. 3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires

- 4 Appuvez sur <Options> → Rechercher pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez aussi entrer des numéros de téléphone manuellement en incluant un indicatif (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- 5 Sélectionnez un contact
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Une fois les contacts sélectionnés, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.

Appuyez sur < Retour > → < Oui >. Envoyer un message SOS

Pour activer le tracage du mobile :

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [--] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message
- SOS prédéfini 2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [•••].

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro d'appel de cette carte aux destinataires que vous aurez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

- 1. En mode Menu, appuyez sur **Param.** → **Sécurité** → Tracage du mobile sissez le mot de passe, puis appuyez sur <OK>
- Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- 3. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires Appuvez sur < Options > → Contacts pour ouvrir votre liste de contacts Vous pouvez aussi entrer un numéro de téléphone en
 - incluant un indicatif (avec +) dans la liste des destinataires Passez à l'étape 8.
 - 5. Sélectionnez un contact Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
 - Lorsque vous avez terminé de choisir les destinataires, appuyez sur < Ajouter >. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistre les destinataires.

10. Appuyez sur la touche de confirmation → < Accepter>

9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de

Utiliser l'appareil photo

Prendre des photos

nécessaires.

l'expéditeur

- En mode Menu, appuyez sur AP. photo.
- 2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages
- Appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** \rightarrow **Images** \rightarrow un fichier photo

Enregistrer des vidéos

Visionner des photos

- En mode Menu, appuyez sur AP. photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages

Appuyez sur < Arrêter > pour arrêter l'enregistrement.

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** \rightarrow **Vidéos** \rightarrow un fichier

- 5. Appuvez sur la touche de confirmation.
- La vidéo est enregistrée automatiquement. Visionner des vidéos

Définir et utiliser des alarmes Définir une nouvelle alarme

- En mode Menu, appuyez sur Alarmes
- Appuvez sur < Créer> Définissez les détails de l'alarme.

Arrêter une alarme Lorsque l'alarme sonne :

Appuyez sur < Conf. > ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme avec fonction de répétition, ou appuyez sur < Répéter > pour éteindre l'alarme jusqu'à la prochaine

Appuyez sur < Enreg. > ou la touche de confirmation.

Désactiver une alarme En mode Menu, appuyez sur Alarmes.

- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Appuvez sur < Options > → Désactiver l'alarme
 - Si la batterie a été retirée, il est possible que l'alarme planifiée ne se déclenche pas

Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez

En fonction de votre opérateur, il est possible que



Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de

Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).

Appuvez sur Confirmer ou sur < Options > → Enregistre

1. En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message.

l'écran vers le bas. 3 Saisissez le texte de votre message.

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité

Pour le produit suivant Produit : Téléphone mobile B1 **C€0168**

Informations détaillées

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivantes

EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 KS C IEC 60529 : 2002 IEC 60529 : 2001 EN 50360 : 2001 / AC 2006 DAS EN 62209-1: 2006 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) CEM EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) et de la directive (2011/65/UE) sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans un équipement électrique et électronique.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis repr l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organ TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168

Représentant pour l'union europe

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK



Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

fonction de traçage du mobile.

- 1. Dévissez pour libérer le cache arrière, puis retirez le cache
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager le téléphone